

Guía de Aplicación

paneles decorativos



MURARTE

APLICACIÓN

Cualquier técnico o profesional de albañilería y construcción puede instalar nuestros recubrimientos, utilizando técnicas básicas de yesería.

HERRAMIENTAS:

- Batea para la mezcla
- Escalera corta
- Espátula metálica y de plástico
- Yeso para construcción (adhesivo, resanador y sellador)
- Flexómetro
- Llana dentada
- Láser o nivel de burbuja
- Lápiz
- Sierra fina
- Cúter
- Lija fina
- Lija gruesa

PREPARACIÓN:

- Los paneles deben ser almacenados, durante mínimo 24 horas previas al montaje, dentro del cuarto donde serán instalados, a fin de adaptarlos a la temperatura y humedad ambiente y así preservarlos de la contracción o expansión.
- La pared debe estar limpia y seca, libre de humedad y hongos.
- Se sugiere que el área de trabajo esté limpia y ventilada.
- Quite, con una espátula o una llana, las rebabas que puedan tener los bordes de los paneles.
- Para cortar los paneles decorativos, humedezca previamente con agua la parte lisa del panel y posteriormente corte con una sierra fina o estilete. Adecue los cortes a las dimensiones de enchufes o interruptores.

MONTAJE:

- Visualice y defina su diseño.
- Trace líneas guía sobre la pared, con un nivel de burbuja o láser. Primero la línea horizontal lo más larga posible y posteriormente una vertical que la cruce.
- Puede comenzar a instalar los paneles de forma correcta, bien alineados a sus guías.
- Aplique a los paneles yeso sellador y deje secar durante 1 minuto antes de instalar. No olvide la secuencia de relieve previamente visualizada.
- Procure llenar toda la placa posterior, frotando el yeso de manera homogénea hasta sus perímetros.
- Presione el panel contra la pared asegurándose que todos los bordes y puntas se adhieran. Utilice sus guías y cuide el nivel entre sus paneles.
- Para lograr uniones perfectas y tener una pieza monolítica, rellene los espacios entre los paneles con yeso ligero (maleable), mismo que puede aplicar con una espátula de plástico flexible.
- En caso de que se requiera resanar huecos o despostillamientos, humedezca con agua el área a resanar y modele con yeso y espátula flexible.
- Deje secar por 24 horas y una vez seco, limpie con lija gruesa (color verde) utilizando movimientos en una misma dirección, hasta lograr una textura limpia y homogénea. Posteriormente lije las asperezas a detalle con un papel lija muy fino.

DECORACIÓN:

- Limpie con un trapo seco.
- Coloque el tipo de pintura que guste (acrílica, vinílica o esmalte satinado) y aplique con brocha sintética para no dejar surcos en el panel. Se recomiendan dos aplicaciones de pintura como mínimo.